

Kurzbeschreibung:

Kurzanleitung in folgenden Schritten:

1. Stromkabel nicht angeschlossen, LEVEL SUB ganz links = 7:00, HIGH CUT = ca. 12:00
2. Mono Cinchkabel vom INPUT A-803i an AV Gerät SUB OUT oder Cinchkabel an Vorverstärker- CD -DVD -PC Signalausgang oder andere Signalquellen
3. Signalquelle mit bassbetonter Musik und niedriger Lautstärke aktivieren
4. Stromkabel anschließen und einschalten = rote LED muss aufleuchten
5. LEVEL SUB langsam nach rechts drehen bis gehobene Zimmerlautstärke
6. Prüfen, ob Subwoofer oder Körperschallwandler korrekt funktionieren / klingen
7. HIGH CUT Einstellempfehlung: Filme 40-60 Hz = 9-10:00, Spiele, Autorennen 11-12:00
8. SUBSONIC von ganz links langsam nach rechts drehen, bis der Tiefbass oder die Vibration der Bassshaker geringfügig schwächer wird, dann wieder 3-4mm nach links = Blindleistung wird gefiltert = mehr Nutzreserve
9. Signalquelle auf ca. + 80% aufdrehen = höhere Signalspannung
10. LEVEL SUB weiter aufdrehen, bis maximale Leistung abgegeben werden kann, ohne die Lautsprecher oder Bassshaker zu überlasten
11. Der Schiebeschalter steht auf GND. Bei Brumm Einstreuungen über das Hausnetz stellt man diesen auf LIFT